

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

CONNETTORI

Edizione 2018/03

- 1.) Limare la parte finale di ogni cavo per evitare che il cono si danneggi [3].
- 2.) Verificare che il cavo non sia ossidato, in modo da evitare surriscaldamenti locali che potrebbero portare ad un mal funzionamento del prodotto.
- 3.) Introdurre il cavo nel cono [3] fino al raggiungimento della rondella [4]. L'estremità della corda deve essere visibile attraverso la finestra [6].
- 4.) Tendere il cavo in modo che il cono [3] si posizioni correttamente nella bussola [2] e si venga a creare la forza di serraggio necessaria. Il tiro del filo (forza di serraggio) deve essere di almeno 3 kN.
- 5.) Un connettore correttamente installato trattiene il cavo fino al carico di rottura.

